KYL-320USB 驱动安装步骤说明

下载驱动程序。 •、

- 1、打开浏览器输入:http://www.kylcom.com
- 2、找到下载中心—驱动软件如下图:



您当前的位置:下载中心 > 驱动软件

序号	文件名称	下载
1	KYL-320X USB驱动	·
2	KYL-1020L USB驱动	2
3	KYL-610X USB驱动	
4	KYL-300 USB驱动	

3、点击 🍱 下载 KYL-300USB 驱动到本机并解压,如下图:

÷	▶ Administrator ▶ 下载 ▶ KYL-300 USB驱动 ▶ ftdiusbrs232 ▶						
12							
	名称	Ŧ	修改日期	类型	大小		
	퉬 amd64		2008/10/28 10:11	文件夹			
	鷆 i386		2008/10/28 10:11	文件夹			
可自	ftd2xx.h		2007/2/2 14:50	H文件	20 KB		
	ftdibus.cat		2007/7/2 12:37	安全目录	14 KB		
	📄 ftdibus.inf		2007/6/27 14:12	安装信息	3 KB		
	ftdiport.cat		2007/7/2 12:37	安全目录	14 KB		
	📄 ftdiport.inf		2007/6/27 14:12	安装信息	5 KB		
	🛃 绿盟		2012/5/3 19:42	Internet 快捷方式	1 KB		
	📋 说明.txt		2012/5/3 19:42	文本文档	1 KB		

二、 KYL-320USB 连接电脑

1、将 KYL-320USB 通过附送的 USB 数据线连接到电脑 。



- 2、将 USB 线的一端接入 KYL-320USB 的 USB 口,另一端插入电脑主机的 USB 接口。
- 3、此时电脑显示 USB 设备已插入,但未安装 USB 驱动,如下图:



三、 安装驱动程序

1、右键桌面的"我的电脑"然后点击"管理"



2、然后点击"设备管理器"如下图:



3、鼠标右键点击 "USB Serial Port" 然后再点击 "更新驱动程序软件"



4、点击"浏览计算机以查找驱动程序软件"



5、点击"浏览"在弹出的对话框中找到我们之前下载并解压的文件夹选中之后点"确定":如图

G	🔟 更新驱动程序软件 - USB Serial Port	
>	浏览计算机上的驱动程序文件 点击浏览在弹出的浏览对话框中 找到我们刚刚下载并解压的文件夹	刘党文件央 X
8	在以下位置搜索驱动程序软件:	选择包含您的硬件的驱动程序的文件夹。
	C:\Users\Administrator\Downloads\KYL-300 USB驱动 ✔ 浏览(R)	
8	 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的 所有驱动程序软件。 	▶ 我的文档 ● 我的音乐 ● fastreader_97991 ● fastreader_9792 ● KYLCOM ● fastreader_972 文件夫(r): KYL-300 VSB驱动 ● # ● # ● #
	下一步(N)	取消

6、选中正确的驱动程序目录之后点"确定",然后点击"下一步"直到系统自动安装完成驱动

			X
\bigcirc	◎ 更新驱动程序软件 - USB Serial Port (COM11)		
	Windows 已经成功地更新驱动程序文件		
	Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:		
	USB Serial Port		
		×	闭(C)

7、查看安装的 USB 驱动程序所在的 COM 号:

YSS
▶. □ 处理器
▷ 👝 磁盘驱动器
▷ 🔆 存储控制器
▷ 🍃 电池
▲ 🧖 端口 (COM fill um
USB Serial Port (COM2)
> 💷 计算机
▷▶ 监视器
▷ 键盘
▷ 闘 人体学输入设备
▶···· 声音、视频和游戏控制器 显示为COM2
▷ 🖞 鼠标和其他指针设备
▷通用串行总线控制器
🔺 🔮 网络适配器
📲 Realtek PCIe GBE Family Controller
TAP-Windows Adapter V9
▷·□ 系统设备
▷ 显示适配器

四、使用"科易连数传电台演示软件"连接模块测试是否正常。

1、打开"科易连数传电台演示软件"并设置好串口参数 官网下载地址:<u>http://www.kylcom.com/file-</u> 23351-28685.html

🚺 科易连数传电台演示软件			23
参数(5) 串口(P) 帮助(H)			
1 1 2 2 2	-tu -		
电台型号	数据传输		
电台型号	接收区		*
	「十六进制: 🌌 串口配置 😐 💷 🗙		
	☞ 自动清空 端口属性		
	停止显示 端口号 COM2 ▼		
电台参数	波特率 9600 ▼		
信道是			
	数据位 8 ▼		
	夏位计数】 停止位 1 ▼		
空中速率			
			-
中口持一 (1)			
中山 候 武	手动发送		
			-
_			
	□ 自动发送 自动发送周期 1000 毫秒 □ 十六进制发送		
COMX XXXX	(-X-1 断开的 TX :0 RX:0		

2、点击读取电台之后,显示"参数读取成功",即表示<mark>驱动安装正确</mark>。

🚺 科易连数传电台演示软	件			
参数(5) 串口(2) 帮助(1))			
1	?			
电台型号	数据传输			
电台型号	接收区			*
IN LOOM YE.	□ 十六进制显示			
	☑ 自动清空			
	停止显示	×		
电台参数	清空接收区	读参数		
信道号		参数读取成功		
空中速率	复位计数器	确定		-
9600 🗸	发送区			A
<u>串口模式</u> 9600 ▼	手动发送			
无检验	清空发送区			Ŧ
	「 自动发送 (自	动发送周期 1000 毫秒	□ 十六进制发送	
COM2 96	00-N-1 连接中	TX :0	RX:0	